# Major BOS 4a





# Inhaltsverzeichnis

| Anschlußmöglichkeiten                         | 4    |
|---|------|
| Bedien- und Anzeige-Elemente                  | 5    |
| Tastatur                                      | 5    |
| Trägeranzeige                                 | 5    |
| Sendeanzeige                                  | 5    |
| Anwahlanzeige                                 | 5    |
| Lautsprecher-/Lautstärkeanzeige               | 5    |
| Anordnung der Elemente                        | 6    |
| Gesprächsführung mit einem Teilnehmer         | 7    |
| Anwahl von Sprechkreisen                      | 7    |
| Sprechen mit dem Teilnehmer                   | 7    |
| Lautsprecher (Schaltzustand)                  |      |
| Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)          | 9    |
| Hörkapseln                                    |      |
| RX-NF-Ausgänge                                | 11   |
| Rufgeber                                      | . 12 |
| Externer Signalgeber                          | . 12 |
| Sendersteuerung                               | . 12 |
| Telefon-NF-Anschluß                           | . 12 |
| Mikrofonwegeumschaltung                       | . 13 |
| Anwahl der Sprechkreise                       | . 13 |
| Option FMS-Geber                              | . 13 |
| Optokoppler-Eingang                           | . 14 |
| Parallelschalten mehrerer Bedienstellen       | . 15 |
| Busy-Leitungen aktivieren                     |      |
| Busy-Leitungen einlesen                       |      |
| Monitoring-Interface TBBox4 (Zubehör)         | . 17 |
| Zuordnung der Sprechkreise zu den UGA-Modulen |      |
| Auswertefunktionen                            |      |
| Tonbandsteuerung (Schaltkontakt)              |      |
| <b>-</b> '                                    |      |



| Funktionen für TETRA - Digitalfunkgeräte | 17 |
|--|----|
| Serviceprogramm                          | 22 |
| Programmiermode EEPROMEEPROM-Adressen    |    |
| Übersicht: Jumper und Potentiometer      | 28 |
| Lageplan                                 | 29 |
| Abgleichanweisung                        | 30 |
| Steckerbelegung                          | 31 |
| Technische Daten                         | 32 |
| Bestellinformationen                     | 33 |
| Allgemeine Sicherheitshinweise           | 34 |
| Rücknahme von Altgeräten                 | 34 |
| Revisionsvermerk                         | 35 |
| Anhang                                   |    |



# **Major BOS 4a**

Der *Major BOS 4a* ist ein µC-gesteuertes Bediengerät zur Steuerung einer Funkanlage mit bis zu vier Sprechkreisen. Verschiedene Betriebsparameter können entweder im Werk oder vom Errichter der Anlage programmiert werden.

# Anschlußmöglichkeiten

Der Major BOS 4a wird aus einer externen +12V-Gleichspannungsquelle gespeist.

Es können bis zu vier Sprechkreise (Funkgeräte, ELA-/Sprechanlagen etc.), eine ext. Hör/Sprechgarnitur, bis zu zwei ext. Monitoring-Interfaces (*TBBox4*), ein ext. Signalgeber, ein Tonbandgerät sowie für jeden Sprechkreis ein RX-NF-Verstärker angeschlossen werden.

Außerdem steht eine RS232-Schnittstelle zur Verfügung, an die für Servicezwecke ein Terminal oder für ext. Steuerung ein PC angeschlossen werden kann.

Für jeden Sprechkreis stehen ein Squelcheingang, ein PTT-Ausgang, eine Busy-Leitung sowie ein NF-Eingang und ein NF-Ausgang zur Verfügung. Da die TX-NF-Ausgänge nur beim Senden aufgeschaltet sind, kann man ohne weiteres mehrere *Major BOS 4a* parallelschalten.



12VDC -> Netzteilanschluß (12VDC, extern, max. 1,5A)

I2C ->  $I^2C$ -Bus

TB -> Tonbandgerät

RS232 -> RS 232 Schnittstelle

PTT -> PTT (z.Bsp. Fußtaster)

HS -> Headset

FK1 - 4 -> S/E (Funkkreis 1 - 4, Funkgerät, ELA, etc.)

Siehe auch Abschnitt Steckerbelegung



# **Bedien- und Anzeige-Elemente**

### **Tastatur**

Die Tastatur umfaßt für jeden der vier Sprechkreise folgende Funktionen:

| Funkkreis x | Anwahltaste                |
|-------------|----------------------------|
| +           | Lautstärke lauter          |
| _           | Lautstärke leiser          |
| L           | Lautsprecher stummschalten |
| S           | Sonderfunktionstaste       |
| I           | Ruftaste für Tonruf 1      |
| II          | Ruftaste für Tonruf 2      |
| N           | Sendetaste                 |

Alle Tasten können einzeln gesperrt werden.

# Trägeranzeige

Für jeden der vier Sprechkreise gibt es eine eigene Trägeranzeige ▼. Zum Steuern der Trägeranzeige kann der Trägereingang entweder nach Masse oder nach +12V (bzw. eine ext. Referenzspannung U<sub>ref</sub>) geschaltet werden. Die Logik des Trägereingangs kann für jeden Sprechkreis getrennt mit den Jumpern J10 bis J13 konfiguriert werden und die Umschaltung der Referenzspannung (+12V oder U<sub>ref</sub>) erfolgt mit Jumper J5.

Zur Stellung der Jumper siehe Abschnitt Übersicht: Jumper und Potentiometer.

# Sendeanzeige

Ebenfalls für jeden der vier Sprechkreise gibt es eine eigene Sendeanzeige ▲, immer dann aufleuchtet, wenn der Sender des betreffenden Sprechkreises getastet wird. Der Sender wird getastet durch Drücken einer Sendetaste während des Sprechverkehrs oder durch Senden eines Rufs. Blinkt eine Sendeanzeige, so bedeutet dies, daß auf diesem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet wird.

Siehe auch Abschnitt Parallelschalten mehrerer Bedienstellen.

# Anwahlanzeige

Die Anwahlanzeige (für jeden Sprechkreis getrennt) leuchtet dauerhaft auf, wenn der betreffende Sprechkreis angewählt und aktiviert wurde. Blinkt eine Anwahlanzeige, so bedeutet dies, daß dieser Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle angewählt ist.

Siehe auch Abschnitt Parallelschalten mehrerer Bedienstellen.

# Lautsprecher-/Lautstärkeanzeige

Die Lautsprecher-/Lautstärkeanzeige (für jeden Sprechkreis getrennt) ist als LED-Kette ausgeführt und zeigt jeweils die eingestellte Lautstärke an.

Ist für den betreffenden Sprechkreis die Lautsprecher-NF ausgeschaltet, so erlischt die Anzeige.



# **Anordnung der Elemente**



- 1 Sende- ▲, Träger- ▼ und Anwahlanzeigen ●
- 2 Anwahltasten
- 3 Lautstärkeanzeigen (LED-Zeile)
- 4 Lautstärketasten (+/-)
- 5 Lautsprechertasten (stumm)
- 6 Sonderfunktionstasten
- 7 Tonruftasten (I/II)
- 8 Sendetasten (für Schwanenhalsmikrofon oder Headsetmikrofon)
- 9 Lautsprecher
- 10 Sendetaste (für Handapparat)
- 11 Handapparat
- 12 Schwanenhals-Mikrofon



# Gesprächsführung mit einem Teilnehmer

### **Anwahl von Sprechkreisen**

Um sich auf einen der vier Sprechkreise aufzuschalten, drücken Sie die betreffende **Anwahltaste**. Um einen Sprechkreis wieder zu deaktivieren, drücken Sie die betreffende Anwahltaste erneut.

Je nach Konfiguration des **EEPROM-Registers 030 in Bit 1** können Sie entweder mehrere Kreise gleichzeitig anwählen, oder immer nur einen Kreis.

Register 030 Anzahl anwählbarer Kreise

Bit 1: 0 = mehrere Kreise gleichzeitig (kumulativ)

1 = immer nur ein Kreis (auslösend)

Bei aktivierten Kreisen leuchtet die **Anwahlanzeige**. Ist ein Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle angewählt, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Anwahlanzeige blinkt. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

!!) Im **EEPROM-Register 024** kann vorgewählt werden, welche der Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) nach dem Einschalten der Funkanlage automatisch angewählt werden.

Register 024 angewählte Kreise nach dem Einschalten

Bit 0: Kreis 1 Nein/Ja (0/1)
Bit 1: Kreis 2 Nein/Ja (0/1)
Bit 2: Kreis 3 Nein/Ja (0/1)
Bit 3: Kreis 4 Nein/Ja (0/1)

Im **EEPROM-Register 027** kann ferner konfiguriert werden, ob die angewählten Kreise beim Ausschalten der Funkanlage automatisch im EEPROM-Register 024 gespeichert werden.

Register 027 angewählte Kreise speichern Nein/Ja (00/01)

### Sprechen mit dem Teilnehmer

Sie können auf drei verschiedene Arten mit dem Teilnehmer sprechen:

a) Durch Drücken einer der roten Sendetasten wird der Sender des entsprechenden Sprechkreises eingeschaltet (dabei leuchtet die entsprechende Sende-anzeige ▲ auf) und Sie können über das Schwanenhalsmikrofon mit dem Teilnehmer sprechen. (Als Sendetaste ist auch ein ext. Schaltkontakt anschließbar. Siehe Abschnitt Optokoppler-Eingang.)

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Nach Loslassen der Sendetaste hören Sie den Teilnehmer im Lautsprecher. Die Empfangslautstärke des entsprechenden Sprechkreises ist einstellbar, siehe Abschnitt Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung).



**b)** Oder Sie nehmen den Hörer ab und drücken die an der Innenseite des Hörers befindliche Sendetaste. Dadurch wird der Sender des angewählten Sprechkreises eingeschaltet (Sendeanzeige leuchtet auf) und Sie können über das Mikrofon des Handapparats mit dem Teilnehmer sprechen.

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Sie hören dabei den Teilnehmer je nach Konfiguration entweder dauernd im Hörer oder erst nach Loslassen der Sendetaste, siehe Abschnitt **Hörkapseln**.

Nach Beendigung des Gespräches legen Sie einfach den Hörer wieder auf.

Die Lautstärke der Hörkapsel sowie der Mikrofonpegel sind jeweils mit einem Potentiometer justierbar. Das jeweilige Potentiometer befindet sich in der Nähe der entsprechenden Kapsel und ist durch eine kleine Öffnung an der Innenseite des Handapparats mit einem Abgleichstift von außen leicht zugänglich.

c) Oder Sie schließen eine passende Hör/Sprechgarnitur an und drücken die zugehörige Sendetaste an PTT2 (z.B. Fußtaster). Dadurch wird ebenfalls der Sender des angewählten Sprechkreises eingeschaltet (Sendeanzeige leuchtet auf) und Sie können über das Mikrofon der Hör/Sprechgarnitur mit dem Teilnehmer sprechen. (Als Sendetaste ist auch ein weiterer ext. Schaltkontakt anschließbar. Siehe Abschnitt Optokoppler-Eingang.)

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Sie hören dabei den Teilnehmer je nach Konfiguration entweder dauernd im Hörer der Garnitur oder erst nach Loslassen der Sendetaste, siehe Abschnitt **Hörkapseln**. Nach Loslassen der Sendetaste hören Sie den Teilnehmer auch im Lautsprecher, wobei die Empfangslautstärke des entsprechenden Sprechkreises einstellbar ist, siehe Abschnitt **Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)**.

Für die Hör/Sprechgarnitur ist der Mikrofonpegel mit dem Potentiometer **P10** und der Hörkapselpegel mit dem Potentiometer **P12** justierbar.

!!) Nach Beendigung des Gesprächs kann der aktivierte Sprechkreis durch erneutes Drücken der betreffenden Anwahltaste deaktiviert werden.



### Lautsprecher (Schaltzustand)

Der eingebaute Lautsprecher wird beim Senden automatisch ausgeschaltet.

Im **EEPROM-Register 02A in Bit 1** kann ferner konfiguriert werden, ob der Lautsprecher auch bei abgehobenem Hörer automatisch ausgeschaltet wird.

Register 02A Lautsprecher-Schaltzustand bei abgehobenem Hörer

Bit 1: 0 = Lautsprecher AN

1 = Lautsprecher AUS

Die Empfangs-NF (auf dem Lautsprecher) einzelner Sprechkreise kann entweder manuell durch die Lautsprechertasten der automatisch durch die Aktivierung der entsprechenden Busy-Leitung (siehe Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**) stummgeschaltet werden (Muting).

Ist die Lautsprecher-NF eines bestimmten Kreises ausgeschaltet, so erlischt die zugehörige Lautstärkeanzeige (LED-Kette).

!!) Im **EEPROM-Register 025** können die Lautsprecher-Schaltzustände der Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) nach dem Einschalten der Funkanlage vorgewählt werden.

Register 025 Lautsprecher-Schaltzustand nach dem Einschalten

Bit 0: Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1: Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2: Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3: Kreis 4 AUS/EIN (0/1)

Im **EEPROM-Register 028** kann ferner konfiguriert werden, ob die Lautsprecher-Schaltzustände beim Ausschalten der Funkanlage automatisch im EEPROM-Register 025 gespeichert werden.

Register 028 Lautsprecher-Schaltzustände speichern Nein/Ja (00/01)

Im **EEPROM-Register 02A in Bit 0** kann konfiguriert werden, ob die Empfangs-NF aller Sprechkreise (ohne Muting) auf den Lautsprecher geschaltet ist, oder ob die entsprechenden Kreise zusätzlich auch angewählt sein müssen.

Register 02A Empfangs-NF auf Lautsprecher

Bit 0: 0 = alle Kreise ohne Muting

1 = nur angewählte Kreise ohne Muting

### Lautsprecher (Lautstärkeeinstellung)

Die gewünschte Lautstärke des eingeschalteten Lautsprechers kann für jeden Sprechkreis getrennt mit den Lautstärketasten (+ = lauter, - = leiser) eingestellt werden. Die eingestellte Lautstärkestufe wird dabei durch die entsprechende LED-Zeile angezeigt.



!!) In den **EEPROM-Registern 018...01B** können die Lautstärkewerte ('**01**'..'**08**') nach dem Einschalten der Funkanlage für jeden einzelnen Sprechkreis getrennt vorgewählt werden.

### Lautstärkewert nach dem Einschalten für

Register 018 Kreis 1
Register 019 Kreis 2
Register 01A Kreis 3
Register 01B Kreis 4

Im **EEPROM-Register 029** kann ferner konfiguriert werden, ob die eingestellten Lautstärkewerte beim Ausschalten der Funkanlage automatisch in den EEPROM-Registern 018...01B gespeichert werden.

Register 029 Lautstärkewerte speichern Nein/Ja (00/01)

### Hörkapseln

Die Hörkapseln des Handapparats und der Sprechgarnitur geben immer die Empfangs-NF der angewählten Sprechkreise wieder.

Die Hörkapsel-NF einzelner Sprechkreise kann entweder manuell durch die Anwahltasten oder automatisch beim Senden auf dem eigenen oder einem anderen Kreis stummgeschaltet werden (Hörer-Muting).

**a)** Im **EEPROM-Register 022** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf dem eigenen Kreis die Hörkapsel-NF stummgeschaltet wird.

Register 022 Hörkapsel-NF (beim Senden auf eigenem Kreis) für

Bit 0: Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1: Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2: Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3: Kreis 4 AUS/EIN (0/1)

**b)** Im **EEPROM-Register 023** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf einem anderen Kreis die Hörkapsel-NF stummgeschaltet wird.

Register 023 Hörkapsel-NF (beim Senden auf anderem Kreis) für

Bit 0: Kreis 1 AUS/EIN (0/1)
Bit 1: Kreis 2 AUS/EIN (0/1)
Bit 2: Kreis 3 AUS/EIN (0/1)
Bit 3: Kreis 4 AUS/EIN (0/1)



# RX-NF-Ausgänge

Die lautstärkegeregelte Empfangs-NF ist für jeden Sprechkreis getrennt am **Major BOS 4a** abgreifbar. Die Ausgänge können z.B. für den Anschluß externer NF-Verstärker (pro Sprechkreis) genutzt werden.

Die Empfangs-NF (für die RX-NF-Ausgänge) einzelner Sprechkreise kann entweder

- manuell durch die Lautsprechertasten oder
- automatisch durch die Aktivierung der entsprechenden Busy-Leitung (siehe Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**) oder
- automatisch beim Senden auf dem eigenen oder einem anderen Kreis stummgeschaltet werden (Muting).

Pro Sprechkreis steht dabei ein *Muting-Schaltausgang* zur Verfügung, mit dem der angeschlossene RX-NF-Verstärker bei Fehlen eines Empfangssignals (Trägers) stummgeschaltet werden kann (Schaltausgang schaltet nach GND). Siehe auch Abschnitt **Anschlußbelegung**.

a) Im **EEPROM-Register 020** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf dem eigenen Kreis der RX-NF-Ausgang stummgeschaltet wird.

Register 020 RX-NF-Ausgang (beim Senden auf eigenem Kreis) für

Bit 0: Kreis 1 AUS/EIN (0/1)

Bit 1: Kreis 2 AUS/EIN (0/1)

Bit 2: Kreis 3 AUS/EIN (0/1)

Bit 3: Kreis 4 AUS/EIN (0/1)

**b)** Im **EEPROM-Register 021** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob beim Senden auf einem anderen Kreis der RX-NF-Ausgang stummgeschaltet wird.

Register 021 RX-NF-Ausgang (beim Senden auf anderem Kreis) für

Bit 0: Kreis 1 AUS/EIN (0/1)

Bit 1: Kreis 2 AUS/EIN (0/1)

Bit 2: Kreis 3 AUS/EIN (0/1)

Bit 3: Kreis 4 AUS/EIN (0/1)



# Rufgeber

Der *Major BOS 4a* verfügt über einen integrierten Rufgeber für die Tonrufe **Ruf 1** und **Ruf 2**. Die Rufe werden für jeden Sprechkreis direkt mit den entsprechenden Tasten des Bedienfelds ( I bzw. II ) gesendet. Der Tonruf wird jeweils so lange gesendet, wie die betreffende Taste gedrückt wird.

# **Externer Signalgeber**

Am *Major BOS 4a* kann ein externer Signalgeber angeschlossen werden. Die Empfindlichkeit dieses potentialfreien Eingangs kann über das Potentiometer P11 justiert werden. Durch Betätigung des zugehörigen Sendertasteingangs (PTT3) wird das externe Signal über die angewählten Sprechkreise gesendet. (Als Sendetaste ist auch ein weiterer ext. Schaltkontakt anschließbar. Siehe Abschnitt Optokoppler-Eingang.)

# Sendersteuerung

Die Sender der angewählten Sprechkreise werden mit einer der Sendetasten (z.B. Handapparat oder Sprechgarnitur) getastet und bleiben getastet, solange die Sendetaste gedrückt wird. Während der Rufaussendung werden die betreffenden Sender automatisch getastet.

Mit den roten Sendetasten des Bedienfelds kann jederzeit auch auf nicht angewählten Sprechkreisen gesendet werden.

Wird auf einem Sprechkreis bereits durch eine andere Bedienstelle gesendet, so kann die Anlage so programmiert werden, daß die entsprechende Sendeanzeige blinkt und ggf. die Sendertastung gesperrt ist. Siehe auch Abschnitt **Parallelschalten mehrerer Bedienstellen**.

Die Sendersteuerung kann entweder nach **Masse** oder nach **+12V** (bzw. eine ext. Referenzspannung  $\mathbf{U}_{ref}$ ) erfolgen. Die Logik der Sendertastausgänge kann für jeden Sprechkreis getrennt mit den Jumpern **J6** bis **J9** konfiguriert werden und die Umschaltung der Referenzspannung (+12V oder  $\mathbf{U}_{ref}$ ) erfolgt mit Jumper **J5**.

Durch die **Open-Collector**-Ausgänge können problemlos mehrere Bedienstellen parallelgeschaltet werden.

Zur Stellung der Jumper siehe Abschnitt Übersicht: Jumper und Potentiometer.

### **Telefon-NF-Anschluss**

Der Telefon-NF Anschluss ist nicht mehr im *Major BOS4a* integriert. Durch Anschluss des externen Headsetadapters kann das Headset aber wieder als gemeinsame Besprechungseinheit für Telefon und Funk verwendet werden. Die Umschaltung des Headsets zum Telefon erfolgt durch den Optokopplereingang, der entsprechend programmiert sein muss (siehe Abschnitt Optokopplereingang).



# Mikrofonwegeumschaltung

Für jeden der 3 PTT-Eingänge kann der dazugehörige Mikrofonweg einzeln im Register 052 programmiert werden.

Zusätzlich gibt es **zwei** automatische Headseterkennungen:

**Erstens** kann der PTT2 Eingang als Headseterkennung programmiert werden (Programmierung im **Register 04C**).

Zweitens kann der Major durch Messen der Headsetversorgungsspannung feststellen, ob ein Headset angeschlossen ist (Programmierung im Register 051/052). Der Schwellwert im Register 051 muß so eingestellt werden, daß die gemessene Versorgungsspannung (am ST10 zwischen Pin 2 und 5) ohne Headset über und mit Headset unter dem Schwellwert liegt. Bei Verwenden des PTT2 Einganges als Headseterkennung erkennt der Major BOS 4a das Headset, wenn der Eingang aktiviert wird (Brücke nach Masse (GND)). Hat der Major BOS 4a ein Headset erkannt, dann verwenden alle als SH/HS-PTT programmierte Tasten das Headset-mikrofon. Sonst verwenden Sie das Schwanenhalsmikrofon.

# Anwahl der Sprechkreise (zusätzlich)

Im Register 04E kann programmiert werden, ob gleichzeitig mit der Kreisaktivierung auch der Lautsprecher eingeschaltet werden soll. Im Register 04F kann programmiert werden, ob gleichzeitig mit der Kreisdeaktivierung auch der Lautsprecher ausgeschaltet werden soll.

# Option FMS-Geber (Best.Nr.: 631001, muss freigeschaltet werden)

Für den *Major BOS 4a* gibt es nun die Option FMS-Geber. Nachrüstbar sind derzeit nur die Geräte mit der aktuellen Hardware. Für Geräte mit einem Softwarestand V3.x reicht ein Softwareupdate. Bei Geräten mit einem Softwarestand V2.x ist ein Tausch des Controllers erforderlich.

Die Option FMS-Geber ermöglicht das Senden der FMS-Kennung bei PTT mit dem Handapparat-, Schwanenhals- und Headsetmikrofon. Zusätzlich können 3 weitere FMS-Telegramme mit den Tasten Ruf1, Ruf2 und der Sondertaste gesendet werden. Für jeden Kreis kann einzeln programmiert werden, ob das jeweilige FMS-Telegramm gesendet werden soll. Wenn gleichzeitig auf mehreren Kreisen gesendet werden soll, dann wird das FMS-Telegramm auf allen kreisen gesendet, wenn es auf mindestens einem dieser kreise gesendet werden soll.

Die Programmierung der FMS-Funktionen ist nur mit unserer Profgrammiersoftware MBOS4a8a.exe ab Version 1.06 möglich.



# **Optokoppler-Eingang**

Der am *Major BOS 4a* an Buchse **ST10** vorhandene **Optokoppler-Eingang** kann im **EEPROM-Register 047** für verschiedene Funktionen programmiert werden.

- **a)** Wird dieses Register mit dem Wert '**00**' codiert, so schaltet der Optokoppler-Eingang bei Aktivierung die Hör/Sprechgarnitur auf den Telefon-NF-Anschluß um (Standardfunktion, siehe Abschnitt **Telefon-NF-Anschluß**).
- b) Der Optokoppler-Eingang kann aber auch dazu genutzt werden, bestimmte Tastenfunktionen des Bedienfelds nachzubilden oder Schaltfunktionen für Sonderanwendungen zu ermöglichen.

Dazu wird im **EEPROM-Register 047 an 1. Stelle** (High-Nibble) die Zuordnung zu den Sprechkreisen und an **2. Stelle** (Low-Nibble) die nachzubildende Tastenfunktion bzw. Sonderfunktion codiert:

### Register 047 Optokoppler-Eingang

### Sonderfunktion

- 00 = Telefonrelais schalten
- 10 = Mikrofonumschaltung für PTT2 PTT2 sendet mit Schwanenhalsmikrofon, wenn Optokoppler an ist
- 20 = Mikrofonumschaltung für PTT2 PTT2 sendet mit Schwanenhalsmikrofon, wenn Optokoppler aus ist
- 1. Stelle **Zuordnung** zu
  - 0 = allen aktivierten Kreisen
  - 1..4 = Kreis 1..4
- 2. Stelle nachgebildete Taste / Sonderfunktion
  - 0 = (- keine Funktion -)
  - 1 = Kreis (Anwahl)
  - 2 = Lautstärke lauter
  - 3 = Lautstärke leiser
  - 4 = Lautsprecher EIN/AUS
  - 5 = Ruf 2
  - 6 = Ruf 1
  - 7 = Senden (Schwanenhalsmikrofon)
  - 8 = Senden (Mikrofon der Hör/Sprechgarnitur)
  - 9 = Senden (ext. Signalgeber)
  - A = Sonderfunktionstaste
  - B = Senden (SH oder HS-Mikro), PTT2 ist Mikroumschalter
  - C = Senden (SH oder HS-Mikro), Umschalten durch automatische Headseterkennung

Für die *Aktivierung* des Optokoppler-Eingangs wird eine Gleichspannung (3V < U < 15V) benötigt. Bei größeren Schaltspannungen muß ein zusätzlicher externer Vorwiderstand vorgesehen werden (interner Vorwiderstand = 1 kOhm).



### Parallelschalten mehrerer Bedienstellen

Da die NF-Ausgänge nur beim Senden aufgeschaltet sind und die NF-Eingänge durch Umstecken der Jumper **J1** bis **J2** hochohmig geschaltet werden können, kann man ohne weiteres mehrere *Major BOS 4a* zusammenschalten.

Dazu müssen lediglich alle Verbindungen mit den einzelnen Sprechkreisen (TX-NF, RX-NF, Squelch und Sendertastung) zu den zusätzlichen Bedienstellen **parallel**geschaltet werden (Bus- oder Sternverdrahtung).

Eine besondere Funktion haben hierbei die **Busy-Leitungen** der Sprechkreise, die nur zwischen den Bedienstellen verbunden werden.

### Busy-Leitungen aktivieren

Jede Bedienstelle, die an der betreffenden Busy-Leitung angeschlossen ist, kann anderen parallelgeschalteten Bedienstellen **signalisieren**, ob ein Sprechkreis bereits angewählt ist und/oder ob auf einem Kreis bereits gesendet wird.

**a)** Im **EEPROM-Register 02B** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob bei *angewähltem Kreis* die entsprechende Busy-Leitung aktiviert wird.

| Register 02B | Busy-Leitung aktivieren bei angewähltem |
|--------------|---|
| Bit 0:       | Kreis 1 NEIN/JA (0/1)                   |
| Bit 1:       | Kreis 2 NEIN/JA (0/1)                   |
| Bit 2:       | Kreis 3 NEIN/JA (0/1)                   |
| Bit 3:       | Kreis 4 NEIN/JA (0/1)                   |

b) Im **EEPROM-Register 02C** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob *beim Senden* (auf diesem Kreis) die entsprechende Busy-Leitung aktiviert wird.

```
Register 02C Busy-Leitung aktivieren beim Senden auf
Bit 0: Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1: Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2: Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3: Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
```



### Busy-Leitungen einlesen

Jede Bedienstelle, die an der betreffenden Busy-Leitung angeschlossen ist, erkennt eine geschaltete Busy-Leitung und meldet dies dem Bediener optisch entweder als blinkende Anwahlanzeige oder als blinkende Sendeanzeige .

Diese optische Anzeige kann im **EEPROM-Register 02D** für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden.

| Register 02D | optische Busy-Anzeige für                              |
|--------------|--|
| Bit 0:       | Kreis 1 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1) |
| Bit 1:       | Kreis 2 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1) |
| Bit 2:       | Kreis 3 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1) |
| Bit 3:       | Kreis 4 als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1) |

Ferner kann konfiguriert werden, wie der *Major BOS 4a* mit belegten Sprechkreisen verfährt: z.B. kann die *Sendertastung gesperrt* sein und/oder die Empfangs-NF für den *Lautsprecher* (und den *RX-NF-Ausgang*) *stummgeschaltet* sein (Muting):

a) Im **EEPROM-Register 02E** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob bei belegtem Kreis (Busy) die *Sendertastung gesperrt* wird.

```
Register 02E Sendertastung gesperrt bei belegtem

Bit 0: Kreis 1 NEIN/JA (0/1)

Bit 1: Kreis 2 NEIN/JA (0/1)

Bit 2: Kreis 3 NEIN/JA (0/1)

Bit 3: Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
```

**b)** Im **EEPROM-Register 02F** kann für die Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) konfiguriert werden, ob bei belegtem Kreis (Busy) die *Lautsprecher-NF stummgeschaltet* wird.

```
Register 02F Lautsprecher-NF stummgeschaltet bei belegtem
Bit 0: Kreis 1 NEIN/JA (0/1)
Bit 1: Kreis 2 NEIN/JA (0/1)
Bit 2: Kreis 3 NEIN/JA (0/1)
Bit 3: Kreis 4 NEIN/JA (0/1)
```



# Monitoring-Interface TBBox4 (Zubehör)

Das als Zubehör erhältliche Monitoring-Interface *TBBox4* kann in bis zu 4 Sprechkreise eingeschleift werden, um eine mehrspurige *Sprachaufzeichnungseinrichtung* anzuschließen und/oder mit Hilfe eines PCs Signalisierungen auf den Sprechkreisen auszuwerten oder zu senden, wenn die entsprechenden *UGA-Module* (Option) im *TBBox4* bestückt sind (*Modembetrieb*). Der externe PC wird dabei über die integrierte RS232-Schnittstelle des *TBBox4* angeschlossen.

In Verbindung mit dem *Major BOS 4a* können bestimmte (im *TBBox4*) vorprogrammierte Rufe wie Tonfolgen oder Eintöne (z.B. Ruf1, Ruf2) ausgewertet werden. Der Auswertezustand wird über den I<sup>2</sup>C-Bus (Stecker **ST14**) zum *Major BOS 4a* übertragen.

Wird der *Major BOS 4a* in größeren Systemen zusammen mit *Major BOS 8* Geräten genutzt, so können bis zu acht Sprechkreise und somit bis zu zwei *TBBox4*-Geräte vorhanden sein.

Sollen in diesem Fall die 4 Sprechkreise des *Major BOS 4a* auf zwei getrennten *TBBox4*-Geräten angeschlossen werden, so müssen deren Steueranschlüsse über den I<sup>2</sup>C-Bus-Konzentrator *I2C-Con* verschaltet werden. Die I<sup>2</sup>C-Bus-Adressen der *TBBox4*-Geräte müssen dabei unterschiedlich codiert sein (Bitte ggf. bei uns anfragen !). Siehe auch Handbuch *Major BOS 8*.

Zur Programmierung des *TBBox4* siehe Handbücher **Monitoring-Interface TBBox4** und **Universal-Geber/Auswerter-Modul UGA00**.

### Zuordnung der Sprechkreise zu den UGA-Modulen

In jeder **TBBox4** können bis zu 4 **UGA-Module** bestückt werden, so daß bei 2 angeschlossenen TBBox4 bis zu 8 UGA-Module für Auswertefunktionen zur Verfügung stehen.

Diesen 8 UGA-Modulen können die einzelnen Sprechkreis-Nummern ('01'...'04') in den **EEPROM-Registern 031...038** beliebig zugeordnet werden. Soll einem bestimmten UGA-Modul kein Sprechkreis zugeordnet werden, so codieren Sie für die Sprechkreis-Nummer den Wert '00'.

### zugeordnete Sprechkreis-Nr. für

| Register 031 | UGA(1) / TBBox4(1) |
|--------------|--------------------|
| Register 032 | UGA(2) / TBBox4(1) |
| Register 033 | UGA(3) / TBBox4(1) |
| Register 034 | UGA(4) / TBBox4(1) |
| Register 035 | UGA(1) / TBBox4(2) |
| Register 036 | UGA(2) / TBBox4(2) |
| Register 037 | UGA(3) / TBBox4(2) |
| Register 038 | UGA(4) / TBBox4(2) |

Ab Werk sind die EEPROM-Register 031...034 der Reihe nach mit den Sprechkreis-Nummern **01...04** und die EEPROM-Register 035...038 mit dem Wert **00** (keine Sprechkreiszuordnung) programmiert.



### Auswertefunktionen

In jedem **TBBox4** können bis zu 4 **UGA-Module** bestückt werden, sodaß bei 2 angeschlossenen **TBBox4** bis zu 8 UGA-Module für Auswertefunktionen zur Verfügung stehen.

Jedes UGA-Modul kann so programmiert werden, daß bei Auswertung bestimmter Signalisierungen (Eintöne, Tonfolgen) wahlweise einer der beiden Schaltausgänge **DEC1** oder **DEC2** kurzzeitig (z.B. 1sec) nach Masse (GND) schaltet. Siehe Handbücher **Monitoring-Interface TBBox4** und **Universal-Geber/Auswerter-Modul UGA00**.

Der Zustand der Schaltausgänge **DEC1** und **DEC2** aller UGA-Module wird zum **Major BOS 4a** übertragen und bewirkt dort bei den zugeordneten Sprechkreisen ein Einschalten der Lautsprecher-NF, wenn diese vorher ausgeschaltet war:

- **a)** Wird durch die UGA-Auswertung der Schaltausgang **DEC2** geschaltet, dann wird die Lautsprecher-NF des zugeordneten Sprechkreises *dauerhaft* eingeschaltet.
- **b)** Wird durch die UGA-Auswertung der Schaltausgang **DEC1** geschaltet, dann wird die Lautsprecher-NF des zugeordneten Sprechkreises *für die Dauer T* eingeschaltet. Die Zeitdauer **T** kann für die Sprechkreise 1..4 getrennt in den **EEPROM-Registern 03D...040** in Sekundenschritten (**als Hex-Wert !!!**) programmiert werden.

### Lautsprecher-Einschaltdauer T = [N\*1sec] bei DEC1 für

| Register 03D | Sprechkreis 1 |
|--------------|---------------|
| Register 03E | Sprechkreis 2 |
| Register 03F | Sprechkreis 3 |
| Register 040 | Sprechkreis 4 |

Ab Werk sind die EEPROM-Register 03D...040 mit dem Hex-Wert '**0A'** (10\*1sec = 10sec) programmiert.

### **Tonbandsteuerung (Schaltkontakt)**

Der Schaltkontakt zur Tonbandsteuerung (Start/Stop) kann für jedes der beiden anschließbaren *TBBox4*-Geräte getrennt konfiguriert werden.

In den **EEPROM-Registern 039 bzw. 03A** kann codiert werden, welche Sprechkreise 1..4 (**Bit 0..3**) den Tonband-Schaltkontakt der *TBBox4(1) bzw. TBBox4(2)* steuern.

| Register 039           | Tonband-Schaltkontakt TBBox4(1) gesteuert durch                              |
|------------------------|--|
| Bit 0:                 | Kreis 1 NEIN/JA (0/1)  |
| Bit 1:                 | Kreis 2 NEIN/JA (0/1)  |
| Bit 2:                 | Kreis 3 NEIN/JA (0/1)  |
| Bit 3:                 | Kreis 4 NEIN/JA (0/1)  |
|                        |  |
| Register 03A           | Tonband-Schaltkontakt TBBox4(2) gesteuert durch                              |
| Register 03A<br>Bit 0: | Tonband-Schaltkontakt <i>TBBox4(2)</i> gesteuert durch Kreis 1 NEIN/JA (0/1) |
| •                      | . , ,  |
| Bit 0:                 | Kreis 1 NEIN/JA (0/1)  |



### **Tonbandsteuerung (Schaltkontakt)** (Fortsetzung)

Die Tonband-Schaltkontakte werden bei jeder Sendertastung oder Trägererkennung der zugeordneten Kreise eingeschaltet und bleiben nach Wegfall dieser Einschaltkriterien noch für die **Nachlaufzeit** T aktiv, bevor sie automatisch abschalten.

Die Nachlaufzeit T kann für die Tonband-Schaltkontakte der *TBBox4(1) bzw. TBBox4(2)* getrennt in den **EEPROM-Registern 03B bzw. 03C** in 100ms-Schritten programmiert werden.

Nachlaufzeit T = N\*100ms (als Hex-Wert eingeben!!!)

Register 03B Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt *TBBox4(1)*Register 03C Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt *TBBox4(2)* 

Ab Werk sind die EEPROM-Register 03B und 03C mit dem Hex-Wert '32' (50\*100ms = 5sec) programmiert.

Der eigene Tonband-Schaltkontakt (ST5 / Pin2) ist aktiv, solange einer der beiden TB-Box4 Schaltkontakte aktiv ist.



# Funktionen für TETRA-Digitalfunkgeräte (ab Software Ver. 3.1).

Bei TETRA kann erst gesprochen werden, wenn das Gespräch aufgebaut ist. Dazu sendet das Funkgerät einen Aufmerksamkeitston. Dieser Ton ist normalerweise nicht im Lautsprecher hörbar, da dieser beim Senden abgeschaltet wird. Beim Senden mit Handapparat oder Headset ist dieser Ton über den Hörer zu hören. Beim Senden mit dem Schwanenhalsmikro ist dieser Ton allerdings nicht hörbar.

Der Major hat dafür ein neues Register (054) bekommen. Hier kann man programmieren, ob das angeschlossene Funkgerät analog (0) oder digital (1) ist. Ist das Funkgerät als analog programmiert, dann bleibt alles wie bisher. Ist es als digital programmiert, dann wird der Lautsprecher beim Senden mit dem Schwanenhalsmikro (NUR mit dem Schwanenhalsmikro) auf diesem Funkgerät nicht ausgeschaltet. Es sind dann während des Gespräches ALLE gerade aktivierten Funkkreise weiterhin im Lautsprecher zu hören.

Die Programmierung in den Registern 020 und 021 hat ebenfalls eine große Bedeutung, wenn auf einem Digitalkreis gesendet wird. Im Register 020 muß normalerweise der gleiche Wert wie im Register 054 programmiert werden. Im Register 021 kann programmiert werden, daß andere Kreise beim Senden ausgeschaltet werden.

Beispielprogrammierung:

Funkkreise 1-6 analog, Funkkreise 7-8 digital

Lautsprecher soll nur den gerade besprochenen Kreis wiedergeben

Register 020: C0 Register 021: 00 Register 054: C0

Die zu programmierenden Werte in allen 3 Registern berechnen sich wie folgt:

Funkkreis 1: 1 Funkkreis 2: 2 Funkkreis 3: 4 Funkkreis 4: 8

Die Zahlen aller ausgewählten Funkkreise sind zu addieren und das Ergebnis wird an die 2. Stelle im Register programmiert.

Die erste Stelle im Register bleibt frei (0), sie hat keine Bedeutung.

Die Zahlen 10-15 werden als Buchstabe A-F programmiert (10=A, 11=B, 12=C, 13=D, 14=E, 15=F).



# Serviceprogramm

Für die Bediengeräte Major BOS 4a/8a ist mittlerweile eine Programmiersoftware verfügbar, die die Programmierung der Register mit Hilfe einer selbsterklärenden Menüoberfläche ermöglicht. Die Software kann auf unserer Homepage **www.funktronic.de** über den Unterpunkt **Service** heruntergeladen werden.

Der *Major BOS 4a* verfügt über eine **RS-232-Schnittstelle** mit folgender Spezifikation:

```
19200 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit
```

Die Anschlüsse für die RS-232-Schnittstelle (RXD,TXD,GND) befinden sich auf dem 8-pol. RJ45-Stecker **ST15** auf der Gehäuserückseite. Siehe Abschnitt **Anschlußbelegung**.

Um das Serviceprogramm nutzen zu können, muß an diese RS-232-Schnittstelle ein einfaches Terminal oder ein PC mit Terminalprogramm angeschlossen werden. Dabei ist das Datenformat bzw. die Schnittstelle gemäß der obigen Spezifikation einzustellen.

Ist auf Ihrem PC **WINDOWS** installiert, so können Sie auch das Standard-Windows-Terminalprogramm (z.B. *Hyperterminal*) entsprechend konfigurieren, wobei die Option **Protokoll = X<sub>On</sub>/X<sub>Off</sub>** gewählt werden sollte. (Dadurch braucht man nur die drei Pins **RXD**, **TXD** und **GND** anzuschließen, ohne weitere Brücken im Anschlußstecker herstellen zu müssen.)

Ist das Terminal (bzw. der PC) korrekt angeschlossen, so hat man Zugriff auf das Serviceprogramm und damit auf eine Auswahl von Service-Befehlen für:

- Programmiermode EEPROM
- Software-Reset

Zum Einsteigen in das Serviceprogramm geben Sie am Terminal einfach <Return> oder <**\$A2**>,<Return> ein. Am Bildschirm erscheint dann folgender Text:

```
Online - Monitor PIC 16F877A Software ,MBOS4a' V 2.0 vom {Datum} (C) FunkTronic ,01-07

Rxxx Read EEPROM Register xxx
Pxxx:yy Program yy in EEPROM Register xxx

X Reset
```

Dabei gilt grundsätzlich: Ein: bedeutet <Space> bzw. <Leerzeichen>.



### **Monitorstatus**

Das Service-Programm kann nach dem Einschalten des Geräts gesperrt sein (Monitorstatus = '00'). In diesem Fall muß das Service-Programm zunächst durch Eingabe eines <\$A2><CR> (= Enter) gestartet werden. Anschließend erscheint das **Monitormenü** (siehe oben) auf dem Bildschirm.

Soll jedoch der *Major BOS 4a* durch einen PC oder Leitstellenrechner automatisch gesteuert oder programmiert werden, kann es sinnvoll sein, daß die Monitorfunktion sofort nach dem Einschalten verfügbar ist (Monitorstatus = '01' oder '02').

Der Monitorstatus wird im EEPROM-Register 026 wie folgt programmiert:

### Register 026 Monitorstatus nach dem Einschalten

00 = Monitorfunktion ist <u>ausgeschaltet</u>

01 = Sondersteuerfunktion(WED) ist eingeschaltet

02 = Monitorfunktion ist <u>eingeschaltet</u>

Der Monitorstatus ('00', '01' oder '02') kann außerdem im Betrieb jederzeit durch Eingabe von <\$A0><CR>, <\$A1><CR> oder <\$A2><CR> umgeschaltet werden.

### Programmiermode EEPROM

Um eine EEPROM-Register-Adresse <xxx> mit dem Inhalt <yy> zu programmieren, tun Sie folgendes:

- 1) Steigen Sie in das Service-Programm ein (siehe Abschnitt Serviceprogramm).
- 2) Geben Sie am Terminal < Rxxx>, < Return> ein. => Am Bildschirm erscheint: < >xxx: ww >.
- 3) Ändern Sie nun den gewünschten Register-Wert (Hex-Wert !!!), sodaß Sie den neuen Register-Inhalt <yy> (Hex-Wert !!!) erhalten.
- 4) Programmieren Sie den neuen Register-Inhalt <yy> (Hex-Wert !!!) in die Register-Adresse <xxx> indem Sie am Terminal eingeben: <Pxxx\_yy>,<Return> ( \_= <Space>).
- 5) Überprüfen Sie den neuen Register-Inhalt anhand der Bildschirmmeldung: < >xxx: ww ==> yy >.
- 6) Um die neuen Einstellungen zu übernehmen, muss der Major ausund wieder eingeschaltet werden.

Wird anstelle einer gültigen Adresse <xxx> die Adresse <999> eingegeben, so werden alle Register mit den werksseitigen Voreinstellwerten programmiert. Eine Liste aller EEPROM-Adressen finden Sie im folgenden Abschnitt.

**Hinweis 1:** Verändern Sie keine Register/Registerstellen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind oder deren Funktion Ihnen unklar oder unbekannt ist!

**Hinweis 2:** Fast alle im *Major BOS 4a* einstellbaren Werte (z.B. Zeiten etc.) müssen als HEX-Zahlen programmiert werden. Siehe Abschnitt **EEPROM-Adressen**! Eine Umrechnungs-Tabelle und -Formel für HEX-Zahlen finden Sie im **Anhang**!



# **EEPROM-Adressen**

| Regi | ister                             | Codierung für   |  |  |
|------|-----------------------------------|---|--|--|
| 018  | - 01B<br>018<br>019<br>01A<br>01B | Lautstärkewert nach dem Einschalten für Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4   |  |  |
| 020  | Bit 0(3):                         | RX-NF-Ausgang (beim Senden auf eigenem Kreis) für Kreis 1(4) AUS/EIN (0/1) Ab Software Ver. 5.2 wie Register 054 (Auswahl Analog-/Digitalfunkgerät)                                     |  |  |
| 021  | Bit 0(3):                         | <b>RX-NF-Ausgang</b> (beim Senden auf <b>anderem</b> Kreis) <b>für</b> Kreis 1(4) AUS/EIN (0/1)   |  |  |
| 022  | Bit 0(3):                         | <b>Hörkapsel-NF</b> (beim Senden auf <b>eigenem</b> Kreis) <b>für</b> Kreis 1(4) AUS/EIN (0/1)  |  |  |
| 023  | Bit 0(3):                         | <b>Hörkapsel-NF</b> (beim Senden auf <b>anderem</b> Kreis) <b>für</b> Kreis 1(4) AUS/EIN (0/1)  |  |  |
| 024  | Bit 0(3):                         | angewählte Kreise nach dem Einschalten<br>Kreis 1(4) NEIN/JA (0/1)  |  |  |
| 025  | Bit 0(3):                         | Lautsprecher-Schaltzustand nach dem Einschalten<br>Kreis 1(4) AUS/EIN (0/1)   |  |  |
| 026  |                                   | Monitorstatus nach dem Einschalten  00 = Monitorfunktion ist <u>ausgeschaltet</u> 01 = Sondersteuerfunktion(WED) ist <u>eingeschaltet</u> 02 = Monitorfunktion ist <u>eingeschaltet</u> |  |  |
| 027  |                                   | angewählte Kreise speichern<br>Nein/Ja (00/01)  |  |  |
| 028  |                                   | Lautsprecher-Schaltzustände speichern<br>Nein/Ja (00/01)  |  |  |
| 029  |                                   | Lautstärkewerte speichern<br>Nein/Ja (00/01)  |  |  |



### Register Codierung für

### 02A 1. Stelle

Bit 0: **Empfangs-NF auf Hörer** 

0 = Hörer-NF AN, wenn Kreis und LS an

1 = Hörer-NF AN, wenn Kreis an

### 2. Stelle

Bit 0: Empfangs-NF auf Lautsprecher

0 = alle Kreise ohne Muting

1 = nur angewählte Kreise ohne Muting

Bit 1: Lautsprecher-Schaltzustand bei abgehobenem Hörer

0 = Lautsprecher AN1 = Lautsprecher AUS

### 02B Busy-Leitung aktivieren bei angewähltem

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

### 02C Busy-Leitung aktivieren beim Senden auf

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

### 02D optische Busy-Anzeige für

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) als blinkende Anwahlanzeige/Sendeanzeige (0/1)

### 02E Sendertastung gesperrt bei belegtem

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

### 02F Lautsprecher-NF stummgeschaltet bei belegtem

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

### 030 Anzahl anwählbarer Kreise

Bit 0: (-- keine Funktion -- )

Bit 1: 0 = mehrere Kreise gleichzeitig (kumulativ)

1 = immer nur ein Kreis (auslösend)

### 031 - 038 zugeordnete Sprechkreis-Nr. für

**031** UGA (1) / TBBox4 (1) **032** UGA (2) / TBBox4 (1)

**032** UGA (2) / TBBox4 (1) **033** UGA (3) / TBBox4 (1)

**034** UGA (4) / TBBox4 (1)

**035** UGA (1) / TBBox4 (2)

**036** UGA (2) / TBBox4 (2)

**037** UGA (3) / TBBox4 (2)

**038** UGA (4) / TBBox4 (2)



Register Codierung für

039 Tonband-Schaltkontakt TBBox4(1) gesteuert durch

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

03A Tonband-Schaltkontakt TBBox4(2) gesteuert durch

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

03B Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt *TBBox4(1)* 

N\*100ms (als Hex-Wert eingeben!!!)

03C Nachlaufzeit für Tonband-Schaltkontakt *TBBox4(2)* 

N\*100ms (als Hex-Wert eingeben!!!)

03D - 040 Lautsprecher-Einschaltdauer bei DEC1 für

N\*1sec (als Hex-Wert eingeben!!!)

03D Kreis 103E Kreis 203F Kreis 3040 Kreis 4

### 047 Optokoppler-Eingang

### Sonderfunktion

00 = Telefonrelais schalten

10 = Mikrofonumschaltung für PTT2

PTT2 sendet mit Schwanenhalsmikrofon, wenn Optokoppler an ist

20 = Mikrofonumschaltung für PTT2

PTT2 sendet mit Schwanenhalsmikrofon, wenn Optokoppler aus ist

### 1. Stelle Zuordnung zu

0 = allen aktivierten Kreisen

1..4 = Kreis 1..4

### 2. Stelle nachgebildete Taste / Sonderfunktion

0 = (- keine Funktion -)

1 = Kreis (Anwahl)

2 = Lautstärke lauter

3 = Lautstärke leiser

4 = Lautsprecher EIN/AUS

5 = Ruf 2

6 = Ruf 1

7 = Senden (Schwanenhalsmikrofon)

8 = Senden (Mikrofon der Hör/Sprechgarnitur)

9 = Senden (ext. Signalgeber)

A = Sonderfunktionstaste

B = Senden (SH oder HS-Mikro), PTT2 ist Mikroumschalter

C = Senden (SH oder HS-Mikro), Umschalten durch automatische Headseterkennung



### Register Codierung für

04C Headset-Erkennung mit PTT2-Eingang am Headset-Stecker (ST10)

PTT2 aktiv ==> Headsetmikrofon wird verwendet

PTT2 aus ==> Schwanenhalsmikrofon wird verwendet

00 = normale PTT-Funktion, PTT2 ist Headset-PTT

>00 = PTT2 ist Headset-Erkennung,

offen ist SH-Mikro, aktiv ist HS-Mikro

>00 = INP 1-3 und Optokoppler ist SH/HS-PTT (wenn programmiert)

01 = PTT3 ist SH/HS-PTT

02 = Tastatur-PTT ist SH/HS-PTT

03 = PTT3 und Tastatur-PTT ist SH/HS-PTT

04 = nur Optokoppler ist SH/HS-PTT (wenn programmiert)

**O4D** Sendertastung schaltet LS ein NEIN/JA (0/1)

1. Stelle

Bit 0: LS an bei Ruf 1 Bit 1: LS an bei Ruf 2

2. Stelle

Bit 0: LS an bei PTT mit HA-Mikrofon Bit 1: LS an bei PTT mit HS-Mikrofon Bit 2: LS an bei PTT mit SH-Mikrofon

Bit 3: LS an bei ext. PTT

04E automatische Lautsprecheraktivierung bei Kreisaktivierung

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

04F automatische Lautsprecherdeaktivierung bei Kreisdeaktivierung

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

051 Schwellwert für automatische Headseterkennung durch

Messen der Mikrofonversorgungsspannung

Schwellwert = nn\*19,5mV

Flags für PTT bei automatischer Headseterkennung durch

Messen der Mikrofonversorgungsspannung

00 = HS-Mic, 01 = SH-Mic, 10 = Ext.-NF, 11 = SH/HS

Bit 0+1: HS - PTT Bit 2+3: Ext.- PTT Bit 4+5: SH - PTT



### Register Codierung für

| Beispiel:               | frei | SH-PTT | Ext-PTT | HS-PTT |                  |
|-------------------------|------|--------|---------|--------|------------------|
| Standard                | 00   | 01     | 10      | 00     | = 0001 1000 = 18 |
| Umschaltung bei SH-PTT  | 00   | 11     | 10      | 00     | = 0011 1000 = 38 |
| Umschaltung bei HS-PTT  | 00   | 01     | 10      | 11     | = 0001 1011 = 1B |
| SH-Mic bei HS- / SH-PTT | 00   | 01     | 10      | 01     | = 0001 1001 = 19 |

Hörer und LS stummschalten (Muting), wenn kein Träger anliegt

BIT0 = Kreis 1 ..... BIT7 = Kreis 8

O54 Auswahl Analog- oder Digitalfunkgerät (ab SW Ver. 3.1)

0 = Analogfunkgerät, 1 = Digitalfunkgerät

Bit 0 - 3: Funkgerät 1 bis 4

Bit 4 - 8: 0

090 - 096 Tastenaktivierung

Bit 0(..3): Kreis 1(..4) NEIN/JA (0/1)

690 für Taste Kreis
691 für Taste VOL+
692 für Taste VOL693 für Taste LS
694 für Taste Ruf 2
695 für Taste Ruf 1

**096** für Taste Senden (PTT)



# Übersicht: Jumper und Potentiometer

Mit Hilfe von div. Jumpern können bei Bedarf verschiedene Konfigurationen und Justierungen vorgenommen werden. Siehe **Lageplan**.


Aus der folgenden Tabelle können Sie deren Funktion entnehmen:

| Jumper | Funktion   | Position      |
|--------|--|---------------|
| J1 A   | RX-NF-Eingang Sprechkreis 1 ist 6000hm/20k0hm                | (1 / 2)       |
| J1 B   | RX-NF-Eingang Sprechkreis 2 ist 6000hm/20k0hm                | (1 / 2)       |
| J2 A   | RX-NF-Eingang Sprechkreis 3 ist 6000hm/20k0hm                | (1 / 2)       |
| J2 B   | RX-NF-Eingang Sprechkreis 4 ist 6000hm/20k0hm                | (1 / 2)       |
| J6     | PTT-Ausgang Sprechkreis 1 tastet nach +U <sub>PTT</sub> /GND | (A+B 1/A+B 2) |
| J7     | PTT-Ausgang Sprechkreis 2 tastet nach +U <sub>PTT</sub> /GND | (A+B 1/A+B 2) |
| J8     | PTT-Ausgang Sprechkreis 3 tastet nach +U <sub>PTT</sub> /GND | (A+B 1/A+B 2) |
| J9     | PTT-Ausgang Sprechkreis 4 tastet nach +U <sub>PTT</sub> /GND | (A+B 1/A+B 2) |
| J10    | Träger-Eingang Sprechkreis 1 aktiv nach +12V/GND             | (A+B 1/A+B 2) |
| J11    | Träger-Eingang Sprechkreis 2 aktiv nach +12V/GND             | (A+B 1/A+B 2) |
| J12    | Träger-Eingang Sprechkreis 3 aktiv nach +12V/GND             | (A+B 1/A+B 2) |
| J13    | Träger-Eingang Sprechkreis 4 aktiv nach +12V/GND             | (A+B 1/A+B 2) |
| J5 A   | +U <sub>PTT</sub> ist +12V/ U <sub>ref</sub>                 | (1 / 2)       |


| Poti | Funktion/Pegel                                      |
|------|---|
| P1   | RX-NF für Sprechkreis 1                             |
| P2   | RX-NF für Sprechkreis 2                             |
| P3   | RX-NF für Sprechkreis 3                             |
| P4   | RX-NF für Sprechkreis 4                             |
| P5   | TX-NF für Sprechkreis 1                             |
| P6   | TX-NF für Sprechkreis 2                             |
| P7   | TX-NF für Sprechkreis 3                             |
| P8   | TX-NF für Sprechkreis 4                             |
| P9   | Eingangsempfindlichkeit für Schwanenhals-Mikrofon   |
| P10  | Eingangsempfindlichkeit für Sprechgarnitur-Mikrofon |
| P11  | Eingangsempfindlichkeit für ext. Signalgeber        |
| P12  | Hörkapsel-NF für Sprechgarnitur                     |



# Lageplan



### Jumperpositionen (Lageplan-Auszug)





# **Abgleichanweisung**

Die NF-Pegel sind bereits ab Werk korrekt voreingestellt. Im Bedarfsfall gehen Sie bitte nach folgender Anweisung vor.

### 1) Abgleich RX-Eingänge (Kreis 1..4) (vom Funk):


- a) Am RX-Eingang Kreis 1 (2, 3, 4) den vom Funkgerät vorgegebenen NF-Pegel bei **1000 Hz** einspeisen.
- b) Sprechkreis 1 (2, 3, 4) anwählen.
- c) Pegelmeßgerät am RX-NF-Ausgang **H\_Sum** (ST15/Pin6) anschließen **(GND** ist Meßpunkt **MP0).**
- d) Den Pegel durch das Poti **P1 (P2, P3, P4)** justieren. Der Sollpegel beträgt **500mV**<sub>eff</sub> (=  **3,8 dBm).**
- e) Nach beendetem Abgleich:
  - Schritte a) bis d) sinngemäß für die Sprechkreise 2 bis 4 wiederholen.

### 2) Abgleich TX-Ausgänge (Kreis 1..4) (zum Funk):

- a) Pegelmeßgerät und Funkgerät am *TX-Ausgang Kreis 1 (2, 3, 4)* anschließen. Der Sollpegel ist der vom Funkgerät geforderte Pegel.
- b) **Tonruf I (1750Hz)** auf *Funkkreis 1 (2, 3, 4)* senden.
- c) Den Pegel durch das Poti **P5 (P6, P7, P8)** justieren.
- d) Nach beendetem Abgleich:
  - Schritte a) bis c) sinngemäß für die Sprechkreise 2 bis 4 wiederholen.



# Steckerbelegung



Alle Skizzen zeigen die Buchsen als Aufsicht von hinten auf den Major.

2

3

# Belegung FK 1-4 (Funkkreise) ST1 - 4 RX-NF-Eingang (Hörer +) 1 RX-NF-Eingang (Hörer -) 2 Squelch-Eingang (Träger) 3 GND (Masse) 4 Busy-Leitung 5 (nicht am FuG anschließen!) Sendertast-Ausgang (PTT-Out, Open-Colector max. 100mA) TX-NF-Ausgang (Mod +) 7

Die NF- Ein/Ausgänge sind mit Übertragern bestückt und damit potentialfrei.

# Belegung TB Tonband ST5


TX-NF-Ausgang (Mod -)

GND (Masse) Tonband Schaltkontakt NF-Ausgang A (Mod. +) NF-Ausgang B (Mod. –)

Der NF-Ausgang A-B ist mit einem Übertrager bestückt und damit potentialfrei.

### Belegung RS 232 ST15


TXD (RS232)
RXD (RS232)
GND
Sendertast-Eingang
ext.Signalgeber (PTT3, nach GND)
RX-NF-Ausgang LS-Sum
(Lautsprecher-NF, aktivierte Kreise)
RX-NF-Ausgang H-Sum
(Hörkapsel-NF, angewählte Kreise)
NF-Eing. ext.Signalgeb. Ext\_NF (Mod +)
NF-Eing. ext.Signalgeb. Ext\_NF (Mod -)



Es sind zwei Buchsen für ein Headset vorhanden. An ST10 wird das Headset angeschlossen und an ST11 kann eine externe PTT-Taste (z.B. Fußtaste) anschlossen werden.


# Belegung Headset ST10

Sendertast-Eing. HS (PTT2, n.GND)
NF-Eingang HS (Micro +)
NF-Ausgang HS (Hörkapsel +)
GND NF-Ausg. HS (Hörkapsel -)
GND NF-Eingang HS (Micro -)
GND (PTT2-Masse)




# **Belegung PTT** (Headsetumschaltung) **ST11**

Sendertast-Eing., HS (PTT2, n.GND) +Batt.-Ausg., Versorgungsspannung für Headset-Umschaltplatine Steuerleitung für Headset-Umschaltplatine Optokoppler-Eing.(Anode +) Optokoppler-Eing.(Kathode –) GND (PTT2-Masse)



# Belegung I2C ST14

Spannungsvers. (+12VDC) Spannungsvers. (+12VDC) SDA (I<sup>2</sup>C-Bus-Daten) SCL (I<sup>2</sup>C-Bus-Takt) GND (Masse) GND (Masse)



# Belegung Power PWR

12 VDC, max 1,5 A, innen Pluspol, außen Masse



# Steckerbelegung (Fortsetzung)

**Buchse ST16** für ext. RX-NF-Verstärker (26-polige Latch-Buchse intern)

Pin RX-NF-Ausgang Sprechkreis 1 LS1 (Lautsprecher-NF) Pin 2 RX-NF-Ausgang Sprechkreis 2 LS2 (Lautsprecher-NF) Pin RX-NF-Ausgang Sprechkreis 3 LS3 (Lautsprecher-NF) 3 Pin RX-NF-Ausgang Sprechkreis 4 **LS4** (Lautsprecher-NF) 4 Pin 9 - 12 Mute-Schaltkontakt für LS1 bis LS4

Pin 13 - 21 GND (Masse für RX-NF-Ausgänge) Pin Referenzspannung für PTT / SQL 25

# <u> Anschlusskabel zum PC (RS232)</u>

(Best.Nr. 635090)

ST6 9pol. COM am PC **Funktion** 1 TxD 2 3 2 **RxD** 3 Masse 5

# **Technische Daten**

Versorgung

Spannung

 $+12V_{DC}$  -15% +25% typ. 350 mA (max. 650 mA) Stromaufnahme

Eingangspegel (RX-In), (von Kreis 1..4)

Werksseitig eingestellt auf 775 mV (= 0 dBm) / 600 Ohm

500 mV = -3.8 dBm / 200 Ohm

Einstellbereich (mit Poti P1..P4) - 18 dBm bis + 1 dBm Eingangsimpedanz 600 Ohm oder 3 kOhm

Ausgangspegel (TX-Out), (nach Kreis 1..4)

Werksseitig eingestellt auf 500 mV (= - 3,8 dBm) / 200 Ohm Einstellbereich (mit Poti P5..P8)

- 24 dBm bis 0 dBm / 200 Ohm - 20 dBm bis +4 dBm / 600 Ohm

- 17 dBm bis +7 dBm / Leerlauf

Ausgangsimpedanz (bei **Senden**) ca. 200 Ohm

Ausgangsimpedanz (bei **Empfangen**) ca. 600 Ohm / hochohmig (offen)

Hörer-Ausgangspegel (RX-Out, gehend nach Hör/Sprechgarnitur)

- 10 dBm (an 200 Ohm) Werksseitig eingestellt auf

Einstellbereich (mit Poti P12) - 18 dBm bis - 8 dBm (an 200 Ohm)

ca. 150 Ohm Ausgangsimpedanz



# Technische Daten (Fortsetzung)

Mikrofon-Eingang MIC2 (TX-In, Electret, kommend von Hör/Sprechgarnitur)

Werksseitig eingest. Empfindlichkeit 4 mV (= - 46 dBm) Einstellbereich (mit Poti **P10**) - 52 dBm bis - 41 dBm

Eingangsimpedanz ca. 700 kOhm

NF-Eingang Ext\_NF (TX-In, kommend z.B. von ext. Signalgeber)
Werksseitig eingest. Empfindlichkeit 500 mV (= - 3,8 dBm)
Einstellbereich (mit Poti P11) - 7 dBm bis - 1 dBm

Eingangsimpedanz ca. 20 kOhm

**NF-Ausgang LS\_Sum** (RX-Out, gehend z.B. nach ext. Lautsprecherverstärker)

bei max. Lautstärke - 14 dBm (an 600 Ohm)

Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm

**NF-Ausgang H\_Sum** (RX-Out, gehend z.B. nach ext. Hörkapsel)

bei angewähltem Sprechkreis - 13 dBm (an 600 Ohm)

Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm

**NF-Ausgänge LS\_i** (RX-Out, gehend z.B. nach ext. Lautsprecherverstärker)

bei max. Lautstärke ca. 400 mV (an 10 kOhm)

Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm

**Gewicht** ca. 1500 g

**Abmessungen** (ohne Schwanenhals-Mikrofon)

B x T x H 245 x 220 x 90 mm

# **Bestellinformationen**

| Bestellnummer | Artikel   |
|---------------|---|
| 620010        | Bedienstelle Major BOS 4a                       |
| 631001        | Option FMS-Geber                                |
| 900011        | Stecker-Schaltnetzteil für Major BOS1a/2b/4a/8a |
| 635090        | Programmierkabel für RS232                      |



# **Allgemeine Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig die entsprechenden Bedienungsanweisungen.

Beim Umgang mit 230-V-Netzspannung, Zweidrahtleitungen, Vierdrahtleitungen und ISDN-Leitungen müssen die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. Ebenso sind die entsprechenden Vorschriften und Sicherheitshinweise beim Umgang mit Sendeanlagen unbedingt zu beachten.

### Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- Alle Komponenten dürfen nur im stromlosen Zustand eingebaut und gewartet werden.
- Die Baugruppen dürfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sie berührungssicher in einem Gehäuse eingebaut sind.
- Mit externer Spannung vor allem mit Netzspannung betriebene Geräte dürfen nur dann geöffnet werden, wenn diese zuvor von der Spannungsquelle oder dem Netz getrennt wurden.
- Die Anschlussleitungen der elektrischen Geräte und Verbindungskabel müssen regelmäßig auf Schäden untersucht und bei festgestellten Schäden ausgewechselt werden.
- Beachten Sie unbedingt die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfungen nach VDE 0701 und 0702 für netzbetriebene Geräte.
- Der Einsatz von Werkzeugen in der Nähe von oder direkt an verdeckten oder offenen Stromleitungen und Leiterbahnen sowie an und in mit externer Spannung - vor allen Dingen mit Netzspannung - betriebenen Geräten muss unterbleiben, solange die Versorgungsspannung nicht abgeschaltet und das Gerät nicht durch Entladen von eventuell vorhandenen Kondensatoren spannungsfrei gemacht wurde. Elkos können auch nach dem Abschalten noch lange Zeit geladen sein.
- Bei Verwendung von Bauelementen, Bausteinen, Baugruppen oder Schaltungen und Geräten muss unbedingt auf die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte von Spannung, Strom und Leistung geachtet werden. Das Überschreiten (auch kurzzeitig) solcher Grenzwerte kann zu erheblichen Schäden führen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte, Baugruppen oder Schaltungen sind nur für den angegebenen Gebrauchszweck geeignet. Wenn Sie sich über den Bestimmungszweck der Ware nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Die Installation und Inbetriebnahme muss durch fachkundiges Personal erfolgen.

# Rücknahme von Altgeräten

Nach dem Elektronikgerätegesetz dürfen Altgeräte nicht mehr über den Hausmüll entsorgt werden. Unsere Geräte sind ausschließlich der gewerblichen Nutzung zuzuordnen. Nach § 11 unserer Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, Stand November 2005, sind die Käufer oder Anwender dazu verpflichtet, die aus unserer Produktion stammenden Altgeräte versand- und verpackungskostenfrei an uns zurückzusenden, damit die Firma FunkTronic GmbH diese Altgeräte auf eigene Kosten vorschriftsmäßig entsorgen kann.

Altgeräte senden Sie bitte zur Entsorgung an:

FunkTronic GmbH Breitwiesenstraße 4 36381 Schlüchtern

>>> Wichtiger Hinweis: Unfreie Sendungen werden von uns nicht angenommen.

Stand: 09.02.2006

Irrtum und Änderungen vorbehalten!



# Revisionsvermerke

Durchgeführte Änderungen sind in diesem Abschnitt nur stichwortartig aufgeführt. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel.

07.11.07 (WP) - erstellt (V1.0)

21.12.07 (WP) - Fehler in der Steckerbelegung korrigiert (S.4 / S.30)

22.01.08 (MS) - Korrektur Headsetanschluss (S. 30)

09.11.11 - Register für Digitalfunkgeräte

23.01.2012 - Technische Daten / Pegel korrigiert

21.05.2012 - Headseterkennung überarbeitet

13.04.2014 - Bestellinformation (RS232-Kabel) zugefügt

06.11.2014 - FMS-Option zugefügt

10.09.2015 - neue, erweiterte Einstellbereiche für Eingangs-/Ausgangspegel ab

Seriennummer 2598/15

